



Ⓓ

Allgemeine Hinweise

Zu dieser Montageanleitung

Montageanleitung für folgendes Bodendrehlager: **PT 11.1**

Vorbereitungen

Bodendrehlager und Abdeckkappe müssen staub- und fettfrei sein, ggf. mit Alkohol reinigen.

Klebe pads

Die Klebe pads haben eine hohe Anfangsklebekraft, die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.

Montage

1. Bodendrehlager **A** zur Tür ausrichten und die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben **B** (bauseitig) anreissen und bohren. Bodendrehlager **A** mit Schraubendübeln (bauseitig) und den Befestigungsschrauben **B** (bauseitig) am Boden fixieren.
2. Klebe pad **C** auf der oberen Seite des Bodendrehlagers **A** befestigen.
3. Schutzfolie vom Klebe pad **C** abziehen und Abdeckkappe **D** mit Hilfe des Klebe pads **C** auf Bodendrehlager **A** fixieren.

GB

Floor pivot without recess Assembly instruction

General Information

For this assembly instruction

Assembly instruction for the following
floor pivot: **PT 11.1**

Preparations

Floor pivot and covers have to be dust- and
grease free – if necessary, please clean with
alcohol.

Adhesive pads

The adhesive pads have a high adhesive
strength. The final strength will be achieved
after 24 hours.

Assembly

1. Align floor pivot **A** to door and mark the
fixing holes for the fixing screws **B** (on site)
and drill. Fix the floor pivot **A** to the bottom
using anchor bolts (on site) and fixing
screws **B** (on site).
2. Fix adhesive pad **C** on the top of the floor
pivot **A**.
3. Remove protective film from adhesive pad **C**
and fix cover **D** on the floor pivot using
adhesive pad **C**.

WSS 

Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de

FR

Faux-pivot axe rectangulaire Notice de montage

Informations générales

En rapport avec cette notice de montage

Notice de montage pour faux-pivot: **PT 11.1**

Préparation

Faux-pivot et cache de finition doivent être
dénudés de toute salissure, graisse, poussière.
Le cas échéant nettoyer avec de l'alcool.

Pastilles adhésives

Les pastilles adhésives possèdent une grande
force d'adhérence, l'adhérence finale n'est
obtenue qu'après 24 heures.

Montage

1. Positionner le faux-pivot **A** vers la porte,
champlever les trous de fixation pour les
vis **B** et percer. Fixer le faux-pivot **A** à l'aide
des chevilles et vis de fixation **B** au sol.
2. Fixer les pastilles auto-adhésives **C** sur la
partie supérieure du faux-pivot **A**.
3. Enlever le film protecteur de la pastille auto-
adhésives **C** et coller le cache de finition sur
le faux-pivot **A**.