



3D-PLUS Türband, Klasse RC3, 2- und 3-teilig, Aushebelschutz

Art.-Nr.: 04.040.2365.--- und
04.040.2392.---

Die Bänder werden montiert, wie die Standard Türbänder 3D-PLUS. Beachten Sie hierfür die allgemeine Montageanleitung der Türbänder 3D-PLUS.

Der Aushebelschutz ist erforderlich für nach außen öffnende Türen.

1. Bei der Montage der Türbänder wird der Aushebelschutz 2 unter die Bandteile 1 geschoben.

ACHTUNG!

- 1x Aushebelschutz für Türband Art.-Nr. 04.040.2365.---
- 3x Aushebelschutz für Türband Art.-Nr. 04.040.2392.---

3. Mit einem Bohrer $\varnothing 5,1$ mm werden die Bohrungen für den Aushebelschutz nachgebohrt: Jeweils komplett durch das Bandteil und den Aushebelschutz, bis in das Türprofil.
4. Zuletzt werden die Spiralspannstifte 3 (5 x 40) bündig in die Bandteile 1 eingeschlagen, sodass diese in das Türprofil ragen.

Einbruchhemmende Türbänder nach DIN EN 1627 sind immer als Einheit mit Profilsystem, Beschlägen, Glas etc. bei zugelassenen Instituten zu prüfen.

WSS

WILH. SCHLECHTENDAHL
& SÖHNE GMBH & CO. KG

Hauptstraße 18-32
42579 Heiligenhaus

Postfach 10 05 52 / 62
42570 Heiligenhaus

Tel.: +49 (0) 20 56 / 17-0
Fax: +49 (0) 20 56 / 51 42

Web: www.wss.de
E-Mail: wss@wss.de